

KUĆNI APARATI

temaso™

MPM

Čupko sa adapterom
LR027-86



UPUTSTVO ZA UPOTREBU

MOLIMO VAS DA OVO UPUTSTVO PROČITATE PRE UPOTREBE APARATA!

BEZBJEDNOSNE MJERE

- Prije upotrebe aparata pažljivo pročitajte uputstvo i sčuvajte ga radi budućih potreba prilikom korišćenja aparata.
- Aparat se smije koristiti u blizini vode.
- Ne uranjavajte aparat, kabal aparata ili utikač u vodu ili bilo koju drugu tečnost.
- Budite oprezni kada su djeca u Vašoj blizini kada koristite aparat.
- Nemojte koristiti aparat ako je oštećen ili ako su oštećeni kabal ili utikač na kablu, već se obratite ovlašćenom servisu.
- Nikada nemojte koristiti dodatke ili pribor koji nije proizveden od strane proizvođača ili ih proizvođač ne preporučuje da biste izbjegli oštećenje aparata i izbjegli eventualne povrede.
- Ne ostavljajte uključen aparat bez Vašeg nadzora.
- Nemojte odlagati aparat na vruće površine.
- Aparat je namjenjen isključivo za kućnu upotrebu, nemojte koristiti aparat napolju.
- Nemojte koristiti aparat u druge svrhe osim za onu za koju je i namjenjen.
- Ovaj aparat nije namjenjen za upotrebu od strane osoba sa smanjenim fizičkim i psihičkim sposobnostima ili nedostatkom znanja u vezi rukovanja sa aparatom već moraju biti pod Vašim nadzorom kako ne bi ugrozili njihovu bezbjednost. Djeca mlađa od 8 godina ne smiju koristiti aparat, naročito obratite pažnju da se djeca ne igraju aparatom.
- Vodite računa da je aparat odložen van domaća djece.
- Vodite računa da se kabal ne prevlači preko oštrih ivica i da ne dođe u dodir sa vrelim površinama.
- *Vodite računa da aparat nije izložen u vlažnoj prostoriji i tkanina koju tretirate ne smije biti mokra ili vlažna!*
- *Osjetljive tkanine, kao što je moher, mogu biti oštećene prilikom čupanja, obratite pažnju na osjetljive tkanine zato je najbolje da prvo probate da čupkate tkaninu na manjoj površini i na manje vidljivom dijelu tkanine npr. sa unutrašnje strane.*
- Nemojte da čupkate tkaninu na sebi, uvijek skinite odjeću jer može doći povreda ili oštećenja aparata.
- Vodite računa da aparat ne koristite na rajsfešlusima, dugmadima,naljepnicama,šavovima i sl.
- *Nemojte koristiti aparat za čupkanje dlaka na tijelu - opasnost od povreda!*
- Ne izlažite aparat direktno na sunčevu svjetlost. Aparat uvijek odlažite na suvo mjesto na temperaturi 0-40°C. Nakon upotrebe očistite i odložite aparat.
- Vodite računa da prvo isključite aparat na prekidaču prije nego što isti isključite iz utičnice.

OPIS APARATA:



1. Četkica za čišćenje
2. Spremnik za ostatke čupkanja
3. Zaštitna mrežica oštice
4. poklopac posude za ostatke čupkanja
5. Oštica
6. Ram za podešavanje dužine čupkanja
7. Utičnica za punjač
8. Prekidač On/Off

UPOTREBA APARATA:

- Aparat je nemjenjen za sječenje čupkica i čvorova na tkaninama, čini tkaninu ravnom i uklanja rutave ostatke na tkanini.
- Aparat je pogodan za sve vrste tkanina ali vodite računa o osjetljivim tkaninama kao što je već navedeno u "mjerama opreza".
- Tkanina mora biti zategnuta i postavljena na horizontalnu i ravnu površinu.
- Vodite računa da suviše ne pritiskate aparat na tkaninu već lagano

prelazite aparatom preko tkanine.

- Uključite aparat na prekidač (8). Nakon što ste uključili aparat nož na glavi trimera će početi da se okreće. Kada glava aparata dodirne tkaninu zvuk aparata će se promjeniti, bez brige to je normalna pojava.
- Lagano pomjerajte aparat preko tkanine, vodite računa da previše ne pritiskate aparat na tkaninu. Tokom čupkanja tkanine suvišne dlačice, čupkice i čvorici će se sakupljati u posudi za ostake od čupkanja (2).
- Spremnik za ostatke od čupkanja (2) redovno praznите. Ako rad aparata uspori ili se aparat zaustavi to može značiti da je posuda prepuna.

Punjjenje baterije

- Vrijeme punjenja baterije je 8 – 12 sati. Vrijeme punjenja baterije ne bi trebalo da prelazi više od 14 sati punjenja.
- Tokom punjenja baterije prekidač (8) mora biti na poziciji Off (isključeno). Da biste bili sigurni da se baterija puni, na kraju ručke aparata treba da je uključena zelena kontrolna lampica (zavisno od modela)
- Nakon kompletног punjenja baterije aparat možete vremenski koristiti približno 2 sata.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE:

- Aparat ne zahtjeva nikakve posebne mjere čišćenja ali pridržavanje se sljedećih savjeta navedenih dolje ispod:
 - da bi aparat ispravno funkcionisao I imao duži radni vijek redovno ga održavajte čistim.
 - s vremenom na vrijeme i zavisno od nečistoće oštice (5), oštricu čistite četkicom (1). Da biste očistili oštricu prvo uklonite zaštitnu mrežicu (3) zatim očistite oštricu i vratite sve na svoje mjesto. **Oštrica aparata je izuzetno oštra, budite oprezni kada ukljanjate zaštitnu mrežicu i oštricu.**
 - za čišćenje spoljašnosti aparata koristite mekanu krpu. Ne potapajte aparat ili kabal aparata u vodu ili bilo koju drugu tečnost!

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE:

Kada je aparatu istekao radni vijek vodite računa gdje ćete odložiti isti, ne bacajte ga u svakodnevni otpad u Vašem domaćinstvu. Ponudite ga centru za reciklažu električnih uređaja, jer materijali korišćeni u uvom aparatu mogu se reciklirati, na taj način pomažete očuvanju životne sredine.

Raspitajte se kod nadležnih lokalnih organa vezano za gore navedeno.